

AIS PLAYBOX Smart TV Box

User Manual



Contents

Content	1
1. Instructions	2
1.1 Safety Instruction	2
2. Product Brief	3
2.1 Accessory List	3
2.2 Hardware	4
2.3 Remote Control	5
2.4 System Connection	б
3. Main Menu	7
4. Network Setting	8
4.1 Connect with Wi-Fi	8
4.2 Connect with Ethernet	9
4.3 Connect Wi-Fi/Ethernet with Advance Setting menu	9
5. App 1	0
5.1 Install Applications	11
5.2 Uninstall Applications	11
6. Mobile Sync	2
6.1 DLNA	12
6.2 AirPlay	13
6.3 Miracast	16
6.4 Phone Control	18
7. Screen Scale	8
8. System Update	9
9. Technical Specifications	20
10. Troubleshooting	21

1. Instructions

These instructions will give you specific guidance on installation, operation and maintenance of the Set-Top-Box (STB). Please read them first before using the STB.

The company reserves the right to improve the content.

2. Product Brief

2.1 Accessory List

Open the gift box to check below accessories:



- Please keep the STB in a horizontal position. Do not put anything heavy on-top of the STB.
- Please use the power adapter provided. Do not use any damaged power cables or plugs.
- Please avoid connecting the power adapter with wet hands.
- Please do not disassemble or modify the STB by yourself. You may receive a shock or the STB may be damaged.
- Please keep the STB away from heat sources to avoid damage. It should be kept in a well-ventilated place.
- Please keep the STB away from damp or dusty environments, to avoid fires and electric shock.
- Please prompt shut down immediately, and unplug the power adapter when the machine emits smoke or smells unusual.
- Please unplug the power adapter if you do not use the STB over a long period.







Remote Control x1 Power Adapter x1









AV Cable x1

HDMI Cable x1

User Manual x1

3

2.2 Hardware

• Side Panel



• Side Panel



• Rear Panel



2.3 Remote Control



Note: Remote Control functions may be different for different apps. You may need to use an external mouse to operate it for more convenient.

2.4 System Connection

Please refer to the diagrams and instructions below to connect TV, Power, the Network and other devices.

Note : Before connecting please shut down all the equipment to be connected (such as this STB and TV power)



Step1 Connection with TV

 $\dot{C}onnect$ HDMI/AV cable to HDMI/AV port of the STB and TV set

Step2 Connection with network

Plug the Ethernet cable into the LAN port of the STB, in the other side of the LAN port of the home router.

Step3 Connection with Power

Connect the power adapter to the STB. After the power is on, it will start automatically.

- **Note** : Before powering up, please switch the signal input of the TV to the correct source.
- Tips : For STB support for Wi-Fi, enter Settings→Advanced interface Wi-Fi operation

3. Main Menu

Main Menu



- The Status Bar: Shows current date, time, network and connect status of USB.
- Navigation Bar: Application classification
- Quick application/function areas: Shows commonly-used functionor applications for each classification.

* Operating Instructions

- Navigation bar: Pressing the 【</>> button can switch the classification. Pressing the 【
 D button enter function /application area, pressing the 【OK】 button enters the application.
- Function area: Pressing the 【◀/▶】 or the 【▲/▼】 button select the application, pressing the 【OK】 button starts the application;
- Add/Delete App: Select and enter "+" icon to add or delete an appliction icon on the desktop.

4. Network Setting

Enter Network



4.2 Connecting with the Ethernet

Select **Ethernet**, turn on the Ethernet, If the network cannot be connected with an automatic IP, enter the Ethernet configuration and set up network the parameters manually.

< Ethernet	
	DCHP 🕥 ᆕ Off
IP Address	
Mask	
GateWay	
DNS	

Note: When using the wired network, the STB will automatically close the wireless network.

4.1 Connecting with Wi-Fi

Select WiFi. Connect an available Wi-Fi network with your password.

WiFi On Off	
Wireless Selected	
Select Nearby Wireless HKBN_JPTV secret with WTV/WTP2 (WT5 contraining)	希; >
tenking secure with WTA/WTR2 (WTS available)	¶a >
MI secured with WPA/WPR2 (WPS available)	9a >
TP-LINK_2.4GHz_F90041 securd with WRV/WRV2 (WPI3 available)	93 >
yanfatest securd with WRV/WR2 (WPS available)	90 >
Manually add	

4.3 Connecting the Wi-Fi/Ethernet with an Advanced Setting menu

For the network setting, **Advanced** can also be enterd for the setup.



After entering **Advanced**, this screen will appear. Entering **Wi-Fi** or **Ethernet** can set up the network.

Settin	191 V	
	WIRLEDS & NETWORKS	
	▼ wi-R	
	💕 Ethenet	
	O Data usage	
	O Display	
	E Storage	
	Appa	
	Premissions	
	A Security	
	Language & input	
	A Rectup & most	

5.App

Enter **APP** classification, show all applications.



5.1 Installing Applications

* Installing from the App Store

After connecting with the network, you can install an app from the App Store (e.g. Google play).

* Installing via U disk or SD card

- 1) Insert the U disk or SD card that stores ". apk" files formats.
- 2) Navigate to the ".apk" file using file browser and select it, it will open a dialog box allowing you to install the app. Select "Install" and "Install" again to install the ".apk" files.

🍈 AnTuTu Benchmark	
take pictures and videos	
Aul network access view network connections view Wi-Fi connections	

The new application will appear in the $\ensuremath{\textbf{APP}}$ classification menu after installation.

5.2 Uninstalling Applications

Enter **Settings** \rightarrow **Advanced** \rightarrow **APPS**. A list of your installed applications will appear. Select the one to be uninstalled and simply click Uninstall.

3			(11)
(Ö , Acca			
		009994.04260	
	AIS STB		
	_	Stand stress	
	13110 cond	and a source of the source of	4.178 hos

6. Mobile Sync

Mobile Sync includes Miracast, Phone Remote, DLNA and AirPlay.



6.1 DLNA 6.1.1 DLNA_DMP

DLNA_DMP can play DLNA shared resource in the same LAN.



6.1.2 DLNA_DMR

DLNA_DMR is a switching option for DLNA. It opens the two switches. The STB will automatically start DLNA. The mobile phone can share video, music resources with the STB in the same LAN.

₽	DLNA_DMP Cliptal Media Player	
.		Auto set local device as shared player
÷	Settings retwork player settings	

6.2 AirPlay 6.2.1 STB part

AirPlay is a switch option for AirPlay to open "AirPlay Mirroring". The STB will automatically start AirPlay. Mobile phone can share video , music resources to the STB in the same LAN.

	hpplay[Q67224]	
AirPlay Mirroring		
Show FPS		
Mirror Resolution	1920×1080 1280×720	
Device Name	topiny Custom	
	90	

The device name can also changed by using the "Custom" button, to modify the STB's information to help find the STB



6.2.2.2 Click AirPlay



Then the device name can be found.

6.2.2 Phone Setting

As the AirPlay is opened by means of the box, after a while the equipment can be found, following the steps below.

6.2.2.1 Open the tools



6.2.2.3 Click the device



Open Mirroring, then Airplay can be used.

6.3 Miracast

1. Enter the Miracast homepage



2. Open mobile phone settings, and choose WiFi



3. Enter Wi-Fi homepage, click the menu key to pop-up menu, and then choose **WLAN Direct**



4. Choose your STB Device to connect. Your mobile phone and STB can resource sharing.



6.4 Phone Control

Enter **Mobile Sync->Phone Remote**, follow the prompts to download and install the client as shown below.



Note: The smart phone or tablet should be on the same LAN as this STB.

7. Screen Scale

Enter **Settings** \rightarrow **Common** \rightarrow **Screen Scale.** Press up and down to change the screen scale to fix the TV.



8. System Update

Enter Settings -> System Update

USB upgrade > Network upgrade >
Network upgrade >

* OTA update

Enter **Network update** from the software update menu, ensure that the STB is connected to the internet. The STB will automatically check for updates.

* System update

Insert the U-disk that stores upgradable files, enter **USB upgrade**. Choose the upgradable file to begin the upgrade.

Note : Please avoid shutting of the power or removing USB storage devices when software is updating.

9. Technical Specifications

CPU	ARM Quad Cortex-A9r4 2GHz
Operation system	Android 4.4.2
Video output	HDMI, CVBS
Audio output	Optical
Video format	H.265, H.264, MPGE, MKV, MP4 and other video formats
Audio format	AAC, WAV, MP3 and other audio formats
Photo format	JPG, BMP, PNG and other photo formats
Notwork	Wi-Fi 2.4G 802.11b/g/n
Network	RJ45 Interface 10M/100M adaptive
Operation temperature	Temperature: 0 [°] C ~40 [°] C ; Humidity:<95%
Bower	Input: AC100-240V 50/60Hz
Fower	Output: DC IN 5V/2A
Power consumption	Work: <6W; Standby: <0.5W

10. Troubleshooting

Issue	Possible reason	Solution
After turned on, without any display	The power cord is not connected or the socket is not Live.	Connect the power plug, ensure normal voltage electrical outlet
	Audio cable is not connected.	Re-connect the Audio cable
T) (ith im an a	TV Box set to "MUTE".	Press "Mute" button to restore volume
with no Voice	Audio setting is abnormal	Enter the audio and video Settings menu, select the appropriate sound channel and language
	Volume is too low	Turn up the volume
Fails to connect	Cable connect is abnormal	Reconnect internet
to the network	Wi-Fi closed or the signal is too weak	Restart the Wi-Fi or adjust the position of this machine
	Remote control is not pointing in the correct direction	Aim at the front panel's 'SENSOR', then try again
Control failure	Remote control battery is low battery	Change the batteries
	Remote control is broken	Send it to the local maintenance station for checking



AIS PLAYBOX กล่องสมาร์ตบอกซ์

คู่มือการใช้งาน



สารบัญ

1 ข้อแนะนำ	
1.1 ข้อแนะนำด้านความปลอดภัษ	2
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยย่อ	3
2.1 รายการชืนส่วนประกอบ	3
2.2 ส่วนอุปกรณ์	Z
2.3 รีโมตคอนโทรล	5
2.4 การเชือมต่อระบบ	···· 6
3. เมนูหลัก	7
4. การ [์] ตั้งค่าเครือข่าย	8
4.1 การเชือมต่อกับ Wi-Fi	8
4.2 เชือมด่อกับ อีเทอร์เน็ด	<u>ç</u>
4.3 เชือมด่อ Wi-Fi/อีเทอร์เน็ต ด้วยเมนูการติดตั้งขันสูง	<u>c</u>
5 แอปพลิเคชัน	10
5.1 การติดตั้ง แอปพลิเคชัน	11
5.2 การยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน	11
5.2 การยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน6. การเชื่อมต่อมือถือ	11 12
5.2 การยกเลิกการติดดังแอปพลิเคชัน 6. การเชือมต่อมือถือ 6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA)	11 12 12
5.2 การยกเลิกการติดดังแอปพลิเคชัน 6. การเชื่อมต่อมือถือ 6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA) 6.2 แอร์เพลย์ (AirPlay)	11 12 12 13
5.2 การยกเลิกการติดดังแอปพลิเคชัน 6. การเชื่อมต่อมือถือ 6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA) 6.2 แอร์เพลย์ (AirPlay) 6.3 มิราคาสต์ (Miracast)	11 12 12 13
5.2 การยกเลิกการติดดังแอปพลิเคชัน 6. การเชื่อมต่อมือถือ 6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA) 6.2 แอร์เพลย์ (AirPlay) 6.3 มิราคาสต์ (Miracast) 6.4 การควบคุมโทรศัพท์	11 12 12 13 16
5.2 การยกเลิกการติดดังแอปพลิเคชัน 6. การเชื่อมต่อมือถือ 6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA) 6.2 แอร์เพลย์ (AirPlay) 6.3 มิราคาสต์ (Miracast) 6.4 การควบคุมโทรศัพท์ 7. ขนาดหน้าจอ	11 12 12 13 16 18 18
 5.2 การยกเลิกการติดดังแอปพลิเคชัน 6. การเชื่อมต่อมือถือ 6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA) 6.2 แอร์เพลย์ (AirPlay) 6.3 มิราคาสต์ (Miracast) 6.4 การควบคุมโทรศัพท์ 7. ขนาดหน้าจอ 8. อัปเดดระบบ 	$ \begin{array}{c} 11 \\ 12 \\ 12 \\ 13 \\ 16 \\ 18 \\ 18 \\ 19 \\ \end{array} $
 5.2 การยกเลิกการติดดังแอปพลิเคชัน 6. การเชื่อมต่อมือถือ 6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA) 6.2 แอร์เพลย์ (AirPlay) 6.3 มิราคาสต์ (Miracast) 6.4 การควบคุมโทรศัพท์ 7. ขนาดหน้าจอ 8. อัปเดดระบบ 9. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค 	11 12 12 13 16 18 18 19 20

1. คำแนะนำ

คำแนะนำนี้จะช่วยแนะแนวทางเกี่ยวกับ การติดตั้ง, การทำงาน และการบำรุง รักษากล่องผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ก่อนเริ่มใช้งานกล่อง ผลิตภัณฑ์

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเนื้อหา โดยยึดตามการทำงานในรูป แบบเดียวกัน

1.1 ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย

- * วางกล่องผลิตภัณฑ์ในแนวราบ ไม่ควรวางสีงของหนักด้านบนกล่องผลิตภัณฑ์
- ชิโช้สายชาร์จไฟ (Power Adapter) ที่จัดเดรียมให้ ห้ามใช้สายไฟ (Power Cable) และปลักไฟ (Plug) ที่ชารุด
- ♦ ห้ามรือ ดัดแปลงกล่องผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลียงความเสียหายต่อ กล่องผลิตภัณฑ์
- ๑ เก็บกล่องผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากสภาวะแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่น และความชื่น เพื่อหลีกเลียงอัคคีภัยและไฟฟ้าดูด
- ✤ ปิดและถอดสายชาร์จไฟทันทีเมือสังเกตุเห็นควันออกมาจากตัวกล่อง หรือมี กลีนไม่ปกติ
- ๑๐๑ปลั๊กสายชาร์จไฟ เมื่อไม่ได้ใช้กล่องผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยย่อ

2.1 รายการชิ้นส่วนประกอบ

เปิดกล่องชุดอุปกรณ์ (Gift Box) เพื่อตรวจนับชื่นส่วนประกอบด้านล่าง:



000000



สายทาร์จไฟ x1

AIS PLAYBOX x1

รีโมตคอนโทรล x1

สายเคเบิล AV x1



สายเคเบิล HDMI x1

คู่มือการใช้งาน x1



แผงควบคุมด้านหน้า



แผงควบคุมด้านข้าง



• แผงควบคุมด้านหลัง (Rear Panel)



2.3 รีโมตคอนโทรล



หมายเหตุ : หน้าที่ของรีโมตคอนโทรล อาจจะแตกต่างกันไปสำหรับโปรแกรม ใช้งาน (Apps) ที่ต่างกันท่านอาจจะจำเป็นต้องใช้เมาส์ภายนอกตัวหนึ่ง เพื่อ ความสะดวกในใช้งาน

2.4 การเชื่อมต่อระบบ

โปรดอ้างอิงรูปภาพและคำแนะนำด้านล่างในการเชือมต่อโทรทัศน์, กำลังไฟ (Power), เครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ

หมายเหตุ: ก่อนเชือมด่อ กรุณาปิดอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเชือมต่อ (อาทิเช่น กำลังไฟของกล่องผลิตภัณฑ์นีและทีวี)



ขึ้นตอนที่ 1 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI/AV กับช่องต่อ HDMI/AV ของกล่องอุปกรณ์ (STB)และชุดของโทรทัศน์

ขึ้นตอนที 2 การเชือมต่อกับเครือข่าย

เสียบสายเคเบิลอีเทอร์เน็ด (Ethernet Cable) กับช่องต่อสาย LAN (LAN Port) ของกล่องอุปกรณ์ (STB) อีกด้านหนึ่งเสียบกับช่องต่อของ LAN ของ เราต์เตอร์ (Router) หรือช่องต่ออีเทอร์เน็ต (Ethernet Port) ของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในบ้าน (Home Broadband Network)

Step3 การเชือมต่อกำลังไฟ (Power)

เชือมด่อสายชาร์จ (Power Adapter) กับกล่องอุปกรณ์ (STB) หลังจากนั้น เปิดให้ไฟเข้า เครืองจะสามารถเริ่มทำงานโดยอัดโนมัติ

- หมายเหตุ: ก่อนที่จะเปิดเครื่อง โปรดสับเปลี่ยนสวิตข์อินพุดสัญญาณ (signal input) ของโทรทัศน์ไปยังแหล่งที่ถูกต้อง
- คำแนะนำ: กล่องอุปกรณ์ (STB) สนับสนุนการใช้งาน Wi-Fi, เข้าสู่ การดังค่า (Settings)→ ขันสูง การควบคุมช่องเชื่อมต่อการใช้งาน Wi-Fi อินเทอร์เฟส ขันสูง (Advanced Interface Wi-Fi Operation)

3. เมนูหลัก



ส่วนการใช้งานเพิ่ม/ลบ

- แถบสถานะ: แสดงวันที, เวลา, เครือข่าย และสถานะการเชื่อมต่อของ ยูเอสบี ณ ปัจจุบัน
- แถบนำทาง: หมวดหมู่การใช้งาน Without Sensors/Axles
- การใช้งานด่วน/พื้นที่ใช้งาน: แสดงการใช้งานร่วมกัน หรือการใช้งานในแต่ ละหมวดหมู่
- ดำแนะนำการทำงาน
- แถบนำทาง: การกดปุ่ม 【◄/►】 สามารถเปลี่ยนหมวดหมู่การใช้งานได้,การกด ปุ่ม 【▲】 เป็นการเข้าสู่พื้นที่การทำงาน/การใช้งาน การกดปุ่ม 【OK】 เป็นการเข้าสู่ การใช้งาน

- บริเวณพื้นที่การทำงาน: กดปุ่ม 【◄/►】 หรือ 【▲/▼】 เพื่อเลือกการใช้งาน กดปุ่ม 【OK】 เพื่อเริ่มการทำงาน
- การเพิ่ม/ลบ: เลือกและพิมพ์สัญลักษณ์ + เพื่อเพิ่มหรือลบบนหน้าจอ

4. การตั้งค่าเครือข่าย

ป้อนค่าเครือข่าย



4.1 เชือมต่อกับ Wi-Fi

เลือกที่ Wi-Fi, เชื่อมด่อกับ เครือข่าย Wi-Fi ที่มี ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง

V WIFI	
WiFi On Off	
Select Nearby Wireless HKBN,JPTV securitiven WFA/WF42 (MP5 available)	<u>چ</u>
tenking around with WFM/WFM2 (WPS available)	9à >
MI secured with WFR/WFR2 (WPS available)	9à >
TP-LINK, 2.4GHz, F9C041 accurd with WRV/WR2 (WP5 available)	9à >
yamfatest secured with WFR/WFR2 (WFS available)	9à >
Manually add	

4.2 เชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ต

เลือก อีเทอร์เน็ด เปิดอีเทอร์เน็ต หากไม่สามารถเชือมต่อกับเครือข่ายด้วย ค่า IP อัดโนมัติได้ ให้ป่อนค่าการติดดังอีเทอร์เน็ต และค่าการติดตั้งเครือข่ายด้วย ดนเอง

DCHP 0n (m) (f) (f) IP.Address 10.10.121.76 Mask 255.255.255.0 GaerWay 10.10.121.280 DHS 8.8.8.8 Submit Submit	< Ethernet	
		DCHP 🕥 🥌 Off

หมายเหตุ: เมือเชือมด่อกับเครือข่ายแบบมีสายกล่องผลิดภัณฑ์จะปิดเครือข่าย ไร้สาย

4.3 เชือมด่อ Wi-Fi/อีเทอร์เน็ต ด้วยเมนูการติดตั้ง ขึ้นสูง

เกียวกับการดังค่าเครือข่าย เราสามารถเลือกแอดวานซ์ (Advanced) เพื่อดังค่า ได้



หลังจากเลือการดังค่าแบบ แอดวานซ์ (Advanced) แล้วเราจะได้หน้าจอตาม ข้างล่าง เลือก Wi-Fi หรือ อีเทอร์เน็ต เพื่อตั้งค่าเครือข่าย

_		
Settings		199 257
	WIRLESS & NETWORKS	
	🗊 Etherret	
	O Data usage	
	O Display	
	E Strage	
	A03	
	Permissions	
	Security	
	A Language & input	

5. แอปพลิเคชัน

เลือกหมวดหมู่ แอปพลิเคชัน (APP) แสดงการใช้งานทั้งหมด



5.1 การติดตั้ง แอปพลิเคชัน

✤ ติดตั้งจาก แอปสโตร์

หลังจากเชือมต่อเครือข่ายแล้ว คุณสามารถติดตั้งแอป จากแอปสโตร์ได้ (ตัวอย่าง เช่น กูเกิลเพลย์)

✤ ติดตั้ง ผ่าน ยู-ดิสก์ หรือ เอสดี การ์ด

- 1) ใส่ ยู-ดิสก์หรือ เอสดีการ์ด ทีเก็บไฟล์ นามสกุล เอพีเค (APK Files) เอาไว้
- ไปที่ไฟลนามสกุล เอพีเค (APK Files) โดยใช้เบราวเซอร์ ทำการเลือก ระบบจะเปิดกล่องเมนูให้เลือกติดดังแอป เลือก ติดดัง เอพีเค



แอปพลิเคชันใหม่จะถูกปรากฏขึนในเมนูหมวดหมู่ APP หลังจากการติดดัง

5.2 ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือกการดังค่า (Settings)→Advanced→APPS, จะมีรายการของแอปพลิเคชัน ปรากฏ ขึนมา เลือกและคลิกทียกเลิกการดิดดัง



6. การเชือมต่อมือถือ

การเชื่อมต่อมือถือสามารถทำได้ด้วยรูปแบบ มิราคาสต์ (Miracast),รีโมตมือถือ (Phone Remote), ดีแอลเอ็นเอ (DLNA) และแอร์เพลย์ (AirPlay)



6.1 ดีแอลเอ็นเอ (DLNA)

6.1.1 ดีแอลเอ็นเอ ดีเอ็มพี (DLNA_DMP)

เป็นการส่งข้อมูลจากเครืองหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายเดียว กัน



6.1.2 ดีแอลเอ็นเอ ดีเอ็มอาร์ (DLNA_DMR)

เป็นสวิตช์ทางเลือกสำหรับการส่งหรือแชร์ข้อมูลแบบ ดีแอลเอ็นเอ เมื่อทำการ เปิด(ON) ปุ่มสวิตซ์ทั้งสองไว กล่องอุปกรณ์จะทำการเปิดใช้งาน ดีแอลเอ็นเอ แบบอัตโนมัติ โดยโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งานดีแอลเอ็นเอ จะสามารถ ส่งวีดีโอ, เพลง หรือข้อมูลประเภทภาพและเสียงไปยังกล่องอุปกรณ์ที่เชื่อมด่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวกัน เพื่อแสดงผลบนหน้าจอทีวีได้



6.2 แอร์เพลย์ (AirPlay)

6.2.1 การติดตั้งการใช้งานทึกล่องอุปกรณ์

เป็นสวิตช์ทางเลือกสำหรับการส่งหรือแชร์ข้อมูลแบบแอร์เพลย์ โดยให้ทำการเปิด (ON) ปุ่มสวิตช์ "AirPlay Mirroring″ กล่องอุปกรณ์จะทำการเปิดใช้งานแอร์เพลย์ แบบอัตโนมัติ โดยโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งานแอร์เพลย์จะสามารถส่งวีดีโอ, เพลง หรือข้อมูล ประเภท ภาพและเสียง ไปยังกล่องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเดียวกัน เพื่อแสดงผลบนหน้าจอทีวีได้



ผู้ใช้สามารถทำการเปลียนชือกล่องอุปกรณ์ได้โดยการกดเลือกปุ่ม "Custom″ เพื่อทำการเปลียนชื่อ ตามความต้องการได้



6.2.2 การติดตั้งการใช้งานที่โทรศัพท์

เนื่องจากการใช้งานแอร์เพลย์ เป็นการเปิดให้ใช้งานโดยกล่องอุปกรณ์ จึงจำเป็นที่จะ ต้องเชื่อมต่อการใช้งานตามขั้นตอนดังนี

6.2.2.1 เปิดเมนู เครืองมือ (Tools)



6.2.2.2 กดปุ่มแอร์เพลย์ (AirPlay)



ชือกล่องอุปกรณ์จะปรากฏ

6.3 มิราคาสต์ (Miracast)

1. ให้เลือกเมนูมิราคาสต์เพื่อเข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง



เปิดเมนูการติดตั้ง(Setting) บนโทรศัพท์มือถือ แล้วเลือกเมนูไวไฟ (Wi-Fi)



 เข้าสู่ หน้าแรกของ Wi-Fi เลือกเมนู กุญแจ ที่จะมีหน้าด่างเมนูเปิดขึ้นมาจากนั้น เลือกที่ WLAN Direct

6.2.2.3 กดทีชือกล่องอุปกรณ์



ทำการเปิดปุ่ม Mirroring เพื่อใช้งานแอร์เพลย์



6.4 การควบคุมโทรศัพท์

เลือกเมนูเชือมต่อมือถือ (Mobile Sync)→เลือกรีโมตมือถือ (Phone Remote), ทำตามหน้าจอทีขึ้นมาให้ดาวน์โหลด และติดตั้งโทรศัพท์มือถือ ดังแสดงด้าน

ລ່າง



หมายเหตุ: สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตควรอยู่ใน LAN เดียวกันกับกล่องผลิดภัณฑ์

 เลือกกล่องผลิดภัณฑ์ของท่านเพื่อทำการเชื่อมด่อ โทรศัพท์มือถือและกล่อง ผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งปัน ข้อมูลประเภทภาพและเสียงกันได้



7. ขนาดหน้าจอ

เลือก ดังค่า (Settings)→ทัวไป (Common) →-ขนาดหน้าจอ (Screen Scale) กดขึ้นและลง จากนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนขนาดหน้าจอเพือแก้ไขโทรทัศน์ของ เราได้



8. อัปเดตระบบ

เลือก ตั้งค่า (Settings) →อัปเดตระบบ (System Update)

Curre	nt System Version : V4.9.2.1	
	USB upgrade	>
	Network upgrade	

ง การ อัปเดตโอทีเอ (OTA Update)

ใส่การปรับปรุงเครือข่าย (Network update) จากเมนูซอฟด์แวร์อัปเดด ตรวจ สอบให้แน่ใจว่า เอสทีบี เชือมต่อกับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเอสทีบีจะตรวจ สอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

* อัปเดตระบบ (System Update)

ใส่ ยู-ดิสก์ (U-disk) ทีเก็บไฟล์ที่อัปเกรดได้ ใส่ค่ายูเอสบีอัปเกรด (USB Upgrade) เลือกไฟล์ที่อัปเกรดได้ เพื่อเริ่มต้นการอัปเกรด

หมายเหตุ: กรุณาหลีกเลียงการปิดแหล่งพลังงานหรือถอดอุปกรณ์ยูเอสบีออก ขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังอัปเดต

9. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (Technical Specifications)

ชีพียู (CPU)	ARM Quad Cortex-A9r4 2GHz	
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android OS)	แอนดรอยด์ 4.4.2	
เอาต์พุตภาพ (Video Output)	HDMI, CVBS	
เอาต์พุตเสียง (Audio Output)	สาย Optical	
ภาพ (Video)	H.265. H.264, MPGE, MKV, MP4 และรูปแบบภาพอื่นๆ	
เสียง (Audio)	AAC, WAV, MP3 และรูปแบบเสียงอื่นๆ	
ภาพถ่าย (Photo)	JPG, BMP, PNG และรูปแบบภาพถ่ายอื่นๆ	
	Wi-Fi 2.4G 802.11b/g/n	
เครอขาย (Network)	RJ45 อินเทอร์เฟส 10M/100M/1000M ปรับได้	
อุณหภูมิใช้งาน (Operation Temperature)	erature) อุณหภูมิ: 0°C∼4°C ; ความขึ้น: <95%	
2-9-10	อินพุต: AC100-240V 50/60Hz	
TING (Power)	เอาต์พุต: DC 5V/2A	
การใช้กำลัง (Power Consumption)) ทำงาน: <6W; เตรียมพร้อม (Standby): <0.5W;	

10. การแก้ไขปัญหา (Trouble shooting)

อาการ	สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น	ดำแนะนำในการแก้ไข
หลังจากเริ่มทำงาน ไม่มีการแสดงผล	สายไฟ (Power Cord) ไม่ได้เ ชือมต่อ หรือเต้ารับ (Socket) ไม่มีไฟ	เซือมต่อปลักไฟ (Power Plug) ให้แน่ใจว่าเต้ ารับลำหรับเสียบปลักไฟ (Electrical Outlet) มีแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ
โทรทัศน์ที่มีภาพ ไม่มีเสียง	สายไฟเซือมต่อเสียง (Audio wire) ไม่มีการเชือมต่อ	เชือมต่อสายไฟของเสียง (Audio Lines) อีกครั้ง
	กล่องผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะเงียบ	โปรดกดปุ่มเงียบ (Mute Button) เพื่อให้ระดับเสียงคืนสู่ระดับเดิม
	การตั้งค่าเกียวกับเสียงผิดปกติ	โปรดเข้าลุ่เมนุการดังค่าภาพและเสียง (Audio and Video Setting Menu) เลือกข่องเสียงและภาษาที่เหมาะสม
	ระดับความดังของเสียงต่ำเกินไป	เพิ่มระดับความดังของเสียง
การเชื่อมด่อกับเครือ ข่ายขัดข้อง	การเชือมต่อสายเคเบิลผิดปกติ	โปรดเชือมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่
	ี่ไว-ไฟยังไม่ได้เปิด หรือสัญญาณ อ่อนเกินไป	โปรดเปิดสัญญาณ Wi-Fi อีกครั้ง หรือปรับ ตำแหน่งของเครืองนี้
ความขัดข้องของอุป กรณ์ควบคุม	รีโมตคอนโทรลอยู่ในทิศทางทีไม่ถู กต้อง	โปรดเฉ็งไปทีด้านหน้าของ 'เซ็นเซอร์' ต่อจากนั้น ให้ลองใหม่อีกครั้ง
	รีโมตกอนโทรลมีแบตเตอรีต่ำ	โปรดเปลียนแบตเตอรี
	รีโมตคอนโทรลชำรุด	โปรดส่งรีโมตคอนโทรลไปยังทีทำการช่อมบำรุง ส่วนท้องถินเพือตรวจเช็ค